

de	Nutzungsinformationen (Original)	3
en	Using information (translation)	13
fr	Informations d'utilisation (traduction)	
it	Informationi d'uso (traduzione)	
pl	Informacje o użytkowaniu (tłumaczenie)	
sl	Informacije o uporabi (prevajanje)	
cs	Informace o použití (překlad)	
hu	Használati információk (fordítás)	
es	Información de uso (traducción)	
pt	Informações sobre a utilização (tradução)	
da	Anvendelsesinformationer (oversættelse)	
sv	Användningsinformation (översättning)	
nl	Informatie over het gebruik (vertaling)	



VarioSon AC mit Netzteil und Rahmen elero

- 28 667.0001 silver
- 28 677.0001 white

Sicherheitsinstruktionen VORSICHT

WARNUNG: Wichtige Sicherheitsanweisungen.

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, die jedem Antrieb beiliegenden Allgemeinen Instruktionen zur Sicherheit zu folgen.

<https://elero.de/anleitung-sicherheit-antriebe>



Installation erfordert Elektro-Fachkraft

Mehr Informationen:
elero.de/anleitung-sicherheit-antriebe



Safety instructions WARNING

WARNING: Important safety instructions.

For the safety of persons, it is important to follow the general safety instructions enclosed with each drive unit.

<https://elero.de/anleitung-sicherheit-antriebe>



Installation requires a qualified electrician

More information:
elero.de/anleitung-sicherheit-antriebe



Maßnahme zur Gewährleistung der Elektrosicherheit: Qualifikation „Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten“ (EFKffT) ist erforderlich. Bei Nichterfüllung der Mindestanforderungen oder Missachtung droht für Sie die persönliche Haftung für Sach- und Personenschäden.

Measure to ensure electrical safety: Qualification as a 'qualified electrician for specified activities' (EFKffT) is required. Failure to fulfil the minimum requirements or disregard may result in personal liability for damage to property and personal injury.

Link zu diesen Nutzungsinformationen

<https://elero.com/en/search?q=138230601&qr=1>
<https://elero.com/en/downloads-service/downloads/>

VarioSon AC



elero GmbH
Maybachstr. 30
73278 Schlierbach
Deutschland
info.elero@niceforyou.com
www.elero.com

Nutzungsinformationen (Original)

WICHTIG
Vor Nutzung gründlich lesen. Aufbewahren für späteres Nachschlagen

1 Produktbeschreibung und Einsatz

Das elero kabelgebundene Wandgerät VarioSon AC steuert Ihre Sonnenschutzeinrichtungen, die mit elero Antrieben oder Antrieben fremder Hersteller ausgestattet sind. Zusätzlich verfügt die Steuerung einen NFC-Tag zur Konfiguration und zum Datenaustausch mit einem Smart Device.

- Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen im Wohnbereich und Kleingewerbe.
- Zur Konfiguration erforderlich ist der Einsatz eines Smart device (Smartphone bzw. Tablet mit aktiviertem NFC) mit der kostenlos verfügbaren App NFC elero (im Google Play Store und Apple App Store).
- Bedienteil nur mit dem zugehörigen Netzteil betreiben
- Die Funktionen ergeben sich aus den gemeinsamen Einstellmöglichkeiten der angeschlossenen Antriebe und der in der App NFC elero definierten Merkmale.

! VORSICHT!

Verletzungsgefahr und Brandgefahr durch unsachgemäße Installation

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen.

- Durch unsachgemäße Installation gefährden Sie ihr eigenes und das Leben der Nutzer der Anlage.
- Für Gehäuse von extern angeschlossenen Geräten und Verkabelung ist Berührungsschutz gemäß Schutzklasse II erforderlich.

! VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch Quetschen von Körperteilen

Verletzungsgefahr durch Quetschen von Körperteilen, durch eigenständiges Anlaufen von Antrieben für Sonnenschutzeinrichtungen.

- Bedienung der Steuerungseinrichtung und des Smart Device mit der App NFC elero nur in Sichtweite der zu steuernden Geräte vornehmen!
- Bedienung aus Unachtsamkeit oder Konzentrationsmangel vermeiden.

1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Vorhersehbare Fehlanwendung

Das Steuergerät VarioSon AC darf nur zur Steuerung von Rollladen-, Jalousie- und Sonnenschutzanlagen mit elero Antrieben und Komponenten benutzt werden.

Keine Veränderungen am VarioSon AC vornehmen! Gerät nicht fallen lassen, keiner Wärmequelle aussetzen und nicht in Flüssigkeiten tauchen. Bedienung des VarioSon AC aus Unachtsamkeit oder Konzentrationsmangel vermeiden. Keine Haftung des Herstellers für Schäden infolge der genannten Ursachen.

1.2 Lieferumfang

- Modul Bedienteil
- Netzteil zur Montage in Installationsdose Ø 58 mm
- Abdeckrahmen elero
- Nutzungs Informationen

Nutzungs Informationen mehrsprachig verfügbar auf unserer Webseite: siehe Deckblatt und <https://elero.com/son-manuals>

1.3 Funktionale Merkmale

- Statusrückmeldungen per LED Statusanzeige
- Umschaltung Betriebsmodus Auto/Hand
- Konfiguration per App NFC elero von Smart Device aus
- Auswahl Taste

1.4 Reinigung

Zur Reinigung des Produkts keine Lösungs- oder Scheuermittel verwenden.

1.5 Herstelleradresse

elero GmbH Antriebstechnik
Maybachstr. 30, 73278 Schlierbach
Deutschland / Germany
Fon: +49 7021 9539-0, Fax: +49 7021 9539-212

1.6 Service

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät VarioSon AC beschädigt, wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner oder Händler.

2 Funktions- und Bedienelemente




Abb. A: Bedienteil

- ① Befehlstaste AUF ▲
- ② Befehlstaste STOPP ●
- ③ Befehlstaste AB ▼
- ④ Auswahlweise i für Info-Abfrage / Wechsel Betriebsmodus
- ⑤ LED Statusanzeige
- ⑥ LED Statusanzeige




Abb. B: Komplettgerät

- ⑦ Netzteil
- ⑧ Abdeckrahmen elero
- ⑨ Bedienteil





Abb. C: Bedienteil Seitenansicht
⑩ Verbindung zum Netzteil

Abb. D: Bedienteil Rückseite



2.1 Inbetriebnahme

WICHTIG: Voraussetzung für die Konfiguration des Geräts ist die auf einem Smart Device (Tablet bzw. Smartphone mit NFC Schnittstelle) installierte App NFC elero

- Google Play Store: <https://play.google.com/store/apps/>
- Apple App Store: <https://apps.apple.com/app/id>

2.2 Anschluss und Montage



WARNUNG

Tod oder Verletzung durch Stromschlag möglich.
Beschädigung des VarioSon AC und Beschädigungen in der Umgebung des VarioSon AC durch unsachgemäßen elektrischen Anschluss möglich.

- Der elektrische Anschluss darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Es darf nur ein externer Taster, kein Schalter verwendet werden.
- Anschluss nur gemäß einer der drei folgenden Schaltkizzen.
- Falls mehr als ein Antrieb angesteuert werden soll, muss je Antrieb ein kompatibles Steuergerät verwendet werden.
- Arbeiten am elektrischen Anschluss nur im spannungsfreien Zustand ausführen.
- Beachten Sie die technischen Daten aller verwendeten Komponenten.
- Gerät nur in trockenen Räumen verwenden.
- Netzteil gemäß Anschlussbild anschließen in normaler oder tiefer Installationsdose (\varnothing 58 mm).
- Für Gehäuse von extern angeschlossenen Geräten und Verkabelung ist Berührungsschutz gemäß Schutzklasse II erforderlich.
- Geschraubte Anschlüsse für Last und Bus nicht verwechseln.
- Geschraubte Anschlüsse zu weiteren Steuergeräten bzw. einem optionalen Taster mit abgeschirmten Steuerleitungen \varnothing 0,8 mm oder mit Fernsprecheleitung JY-ST 0,6 mm ausführen.
- Steuerleitungen getrennt zur Netzleitung verlegen.
- Auf korrekte und festsitzende geschraubte Anschlüsse achten. Abisolierung für Kabel an Anschlüsse oben ca. 4 mm, für Anschlüsse unten ca. 6 mm.
- Abgezogene Anschlussleitungen isolieren. Verkabelung darf für den Benutzer nicht zugänglich sein.
- Gehäuse von Bedienteil und Netzteil nicht öffnen.
- Modul Bedienteil mit Abdeckrahmen elero aufsetzen.

2.3 Anschlüsse Netzteil ⑯ und Klemmenbelegung

Anschlüsse oben

für Taster:

- Klemme 5: Taster (AB ▼)
- Klemme 4: Taster (AUF ▲)
- Klemme 3: Ground für externen Taster
- Klemme 2: Bus-Ausgang (AUF △) zu weiteren Steuergeräten
- Klemme 1: Bus-Ausgang (AB ▽) zu weiteren Steuergeräten

Anschlüsse unten

für Last 230V / 50Hz


- [C] common: Verwendung bei Anschluss als Antriebssteuergerät. Kabelbrücke von Phase [L] kommend
- [AB ▽] Anschluss für Phase Fahrrichtung abwärts
- [AUF ▲] Anschluss für Phase Fahrrichtung aufwärts
- [N] Neutralleiter
- [L] Phase (230 V~)
- [PE] Schutzleiter nicht vorhanden, da Schutzklasse II

2.4 Anschluss als Antriebssteuergerät

Antrieb AC wird direkt an VarioSon AC angeschlossen.

Externe Signale (von der Bus-Leitung kommend) werden in Fahrbefehle umgewandelt.

- Verdrahtung: Kabelbrücke 230 V~ zwischen Phase (L) und C (common) erforderlich
- Taster: Nutzung optional
- Zentral: Nutzung Zentraleingang optional




2.5 Anschluss als Gruppensteuergerät

Wird VarioSon AC als Gruppensteuergerät eingesetzt, können weitere Gruppensteuergeräte und Antriebssteuergeräte angeschlossen werden.

Gruppe meint die Steuerung mehrerer Antriebe zum gleichen Zeitpunkt. Die Gruppe wird dann mit einem Fahrbefehl angesteuert.

- Verdrahtung: Es darf **keine** Kabelbrücke zwischen Phase (L) und C (common) gesetzt sein!
- Taster: Nutzung optional.
- Zentral: Nutzung Zentraleingang optional.




2.6 Anschluss als Zentralsteuergerät

Ein Zentralsteuergerät steht über allen Gruppen- und Antriebssteuergeräten.

Weitere Gruppensteuergeräte und Antriebssteuergeräte können angeschlossen werden.

- Verdrahtung: Es darf keine Kabelbrücke zwischen Phase (L) und C (common) gesetzt sein!
- Taster: Nutzung optional.
- Zentral: Hier darf nichts angeschlossen sein.



3 Beschreibung der Funktionselemente und Anzeigen am Bedienteil (Abb. A)

3.1 Befehlstaste AUF ▲ ①

Fahrbewegung nach oben

3.2 Befehlstaste STOPP ● ②

Fahrbewegung stoppen

3.3 Befehlstaste AB ▼ ③

Fahrbewegung nach unten

3.4 Auswahltaste [i] ④

Auswahlaste: Info-Abfrage

- Tastendruck Auswahlaste [i] ④ kürzer als 1 Sekunde: LED Statusanzeige Betriebsmodus „Automatic“ bzw. „Manual“

Auswahlaste: Wechsel des Betriebsmodus

- Tastendruck Auswahlaste [i] ④ 6 Sekunden: Wechsel zwischen den beiden Betriebsmodi Automatic und Manual
- Betriebsmodus Automatic: Antrieb reagiert auf Zeitschaltbefehle von Steuergeräten.
- Betriebsmodus „Manual“: Antrieb reagiert nicht auf Zeitschaltbefehle von Steuergeräten.

Funktionen im Betriebsmodus Manual

- AUF ▲, STOPP ●, AB ▼
- Anfahren der Zwischenposition (s. Kap. 6)
- Anfahren der Lüftungs-/Wendeposition (s. Kap. 6)

Funktionen im Betriebsmodus Automatic

- Automatische Fahrbefehle (Zeitschaltbefehle)
- AUF ▲, STOPP ●, AB ▼
- Anfahren der Zwischenposition (s. Kap. 6)
- Anfahren der Lüftungs-/Wendeposition (s. Kap. 6)

3.5 LED Statusanzeige ⑥ (Abb. A):

Die LED Statusanzeige ⑥ erfolgt bei Drücken der Auswahlaste [i] ④ Betriebsmodus.

Aktion Auswahlaste [i] ④	LED Statusanzeige ⑥
kurz drücken (< 1s)	GRÜN leuchtend: Betriebsmodus Automatic ROT leuchtend: Betriebsmodus Manual
lang drücken (ca. 6s) Wechsel zwischen beiden Betriebsmodi	Aktueller Modus Manual: ROT leuchtend - GRÜN leuchtend (aktueller Status - kurz OFF - neuer Status) Aktueller Modus Automatic: GRÜN leuchtend - ROT leuchtend (aktueller Status - kurz OFF - neuer Status)

4 Technische Daten

Spannungsversorgung	230 bis 240 V ~ 50 bis 60 Hz
Betriebs- und Umgebungs-temperatur	5 bis 40 °C
Relative Feuchte	max. 85% (nicht für Feuchträume, nicht kondensierend)
Schaltstrom [A]	max. 2 (ohmsche Last) bei $\cos \varphi = 1$
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	II (nur bei korrekter Installation)
Bereitschaftszustand [W]	< 0,5
Abmessungen Bedienteil (LxBxH) [mm]	50 x 50 x 10
Gewicht [g]	?
Montage	Wandeinbaudose 58 mm Ø
Material	PC und ABS

Alle angegebenen technischen Merkmale beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 20 °C (± 5 °C).

eler o GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit als nötig betrachtete Änderungen am Produkt vorzunehmen, wobei Funktionalitäten und Einsatzzweck beibehalten werden.

5 Hinweise zur Fehlersuche

Störung	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Antrieb fährt in die falsche Richtung	Zuordnung Fahrrichtungen am Antrieb Anschlusskabel vertauscht	Verkabelung überprüfen und Anschlüsse richtigstellen

6 Mit dem VarioSon AC Rollladen- und Sonnenschutzanlagen steuern

WICHTIG: Antriebe sind nicht für Dauerbetrieb geeignet. Kurzzeitbetrieb gemäß Angabe zum Antrieb nicht überschreiten! Bei Überhitzung erfolgt die automatische Abschaltung unabhängig von der Position des Behangs: Antrieb abkühlen lassen.


Voraussetzungen für alle Aktionen:

- Endlagen oben ↑ und unten ↓ des Antriebs sind eingestellt.

Endlagen definieren: Siehe Nutzungsinformation bzw. Bedienungsanleitung zum jeweiligen Antrieb.

Untere Endlage muss mindestens ein Mal angefahren sein: Bei aktiver Endlagenerkennung: Relais schaltet nach Erreichen der unteren Endlage ab. Bei inaktiver Endlagenerkennung: Endlage ist erst nach der vollen Laufzeit von ca. 3 ½ Minuten erreicht.


Rollladen



Markise



Jalousie



Innenbeschattung



Zwischenposition Z-POS (AB)

Positionierung des Behangs beliebig zwischen oberer und unterer Endlage

Zwischenposition L-POS (AUF)

Positionierung des Behangs in einer der Positionen Lüftung, Tuchstraffung, Wendung oder beliebig je nach Anwendung Rollladen, Markise, Jalousie oder Innenbeschattung

Position Lüftung

Lüftungsschlitz (Lichtschlitze) geöffnet

Position Tuchstraffung

Tuch gespannt

Position Wendung

Wendung der Jalousie-Lamellen durch kurze Fahrt in entgegengesetzter Fahrtrichtung (nur bei VarioSon AC im JA-Modus oder „JA“ im Produktnamen).

Behang an weiterer beliebiger Position

Zwischenposition Z-POS (AB)

definieren

Vorgang ausführbar mit VarioSon AC.

Voraussetzung:

Behang befindet sich in oberer Endlage.

1. Taste **[AB ▼]** ② bis zur gewünschten Zwischenposition Z-POS gedrückt halten und dann zusätzlich die Taste **[STOPP ●]** ⑪ kurz drücken.

2. Der Behang stoppt.

Beide Tasten loslassen.

Zwischenposition Z-POS ist im VarioSon AC gespeichert.

anfahren

Nur gültig für Ausgangsposition des Behangs in oberer Endlage.

Doppeltastendruck **[AB ▼]** 2x ②:
(Taste zweimal kurz nacheinander drücken):

Behang fährt auf die gespeicherte Zwischenposition Z-POS. Falls keine Zwischenposition Z-POS definiert ist, fährt der Behang in die untere Endlage.

Wichtig: Bei Anwendung Jalousie und definierter Position Wendung (VarioSon AC im JA-Modus oder „JA“ im Produktnamen) erfolgt zusätzlich eine Wendung der Jalousielamellen. Falls keine Wendeposition definiert ist, bleibt der Behang auf der Zwischenposition Z-POS mit geschlossenen Jalousielamellen stehen.

Bei Anwendung Markise mit eingestellter Position Tuchstraffung wird diese angefahren nachdem Position Z-POS angefahren wurde.

löschen

Vorgang ausführbar mit VarioSon AC.
Gleichzeitig die 2 Tasten **[STOPP ●]** ⑪ + **[AB ▼]** ② für mindestens 3 Sekunden drücken.

Zwischenposition Z-POS ist aus dem VarioSon AC gelöscht.

Zwischenposition L-POS (AUF)

definieren

Vorgang ausführbar mit VarioSon AC.

Voraussetzung:

Behang befindet sich in unterer Endlage.

1. Taste **[AUF ▲]** ② gedrückt halten bis die gewünschte Einstellung erreicht ist und dann zusätzlich die Taste **[STOPP ●]** ⑪ kurz drücken.

2. Der Behang stoppt.

Beide Tasten loslassen.

Zwischenposition L-POS ist im VarioSon AC gespeichert.

anfahren

Nur gültig für Ausgangsposition des Behangs in unterer Endlage. Für Anwendung Jalousie kann die Einstellung auch genutzt werden, um eine individuelle Einstellung der Lamellenwendung zu realisieren.

Doppeltastendruck **[AUF ▲]** 2x ②:
Behang fährt auf die gespeicherte Zwischenposition L-POS. Falls keine Zwischenposition L-POS definiert ist, fährt der Behang in die obere Endlage.

Für Anwendung Markise kann die Einstellung auch genutzt werden, um eine individuelle Einstellung der Tuchstraffung zu realisieren.

löschen

Vorgang ausführbar mit VarioSon AC.
Gleichzeitig die 2 Tasten **[STOPP ●]** ⑪ + **[AUF ▲]** ② für mindestens 3 Sekunden drücken.

Zwischenposition L-POS ist aus dem VarioSon AC gelöscht.

Detaillierte Nutzungsinformationen: Anleitung zu jeweiligen Antrieben siehe
<https://www.elero.de/de/downloads-service/downloads>

7 App NFC elero

Voraussetzung: NFC Technologie (Near Field Communication) wird vom Smart Device (Smartphone bzw. Tablet) unterstützt und ist aktiviert.

- Benutzer interagiert per App „NFC elero“ auf seinem Smart Device mit dem VarioSon AC. NFC auf dem Smart Device muss aktiviert sein. App „NFC elero“ starten.
- Die App „NFC elero“ konfiguriert das Wandgerät VarioSon AC.

Funktionen

- Konfiguration des Wandgerätes per App NFC elero
- Auslesen von Informationen aus dem Wandgerät per App „NFC elero“.

7.1 Startbildschirm



Tippen Sie auf den Bildschirm, um ein Gerät zu scannen

Gespeicherte Konfiguration anzeigen

Auf dem Startbildschirmschildschirm können Sie entweder eine Konfiguration von einem VarioSon AC einlesen oder eine zuvor gespeicherte Konfiguration anzeigen. Für jede Konfiguration werden die folgenden Daten angezeigt: Name der Konfiguration, Datum und Uhrzeit der letzten Änderung. Mit einem Tippen auf eine Konfiguration wird die Startansicht zur Konfiguration des VarioSon AC dargestellt.

7.2 Konfiguration auslesen

Der Nutzer bringt das Smart Device mit aktivierter NFC-Schnittstelle in Kontakt mit VarioSon AC. Der NFC-Tag befindet sich unterhalb des Displays ⑤. Die Konfiguration wird per NFC gelesen und die App zeigt den Startbildschirm.

Sobald die Daten ausgelesen sind, zeigt die App „NFC elero“ eine Ansicht ähnlich zu der folgenden.

Stuttgart,
Germany

13 : 53

20.08.24



Wischen Sie nach oben, u...

Wenn Sie die Ansicht nach oben streichen, wird die Startansicht zur Konfiguration des VarioSon AC angezeigt. Mit dem Zurück-Pfeil kommen Sie zur Ansicht Startbildschirm zurück.

7.3 Konfiguration ändern

Sobald die Konfiguration gelesen wurde, kann sie geändert werden, ohne in der Nähe des VarioSon AC bleiben zu müssen.

7.4 Konfiguration auf VarioSon AC schreiben bzw. speichern

Der Benutzer wählt in der Geräteansicht „Herunterladen“ und bringt das Smart Device mit aktiviertem NFC an den VarioSon AC und die neue Konfiguration wird an VarioSon AC gesendet. Vorgang dauert einige Sekunden.

7.5 Konfiguration wiederverwenden

Der Benutzer kann jederzeit auf seine gespeicherten Konfigurationen zugreifen, diese ändern und erneut an den VarioSon AC senden.

- Zeile 1: Name der Konfiguration
- Zeile 2: Von der App ausgelesener Name des Geräts
- Zeile 3: Zeitstempel der Konfiguration

Über das 3-Punkt-Menü (oben rechts) der Ansicht „Startseite Konfiguration“ können Sie die Benutzerkonfigurationen öffnen. In dieser Ansicht werden alle gespeicherten Konfigurationen aufgelistet.

- Durch Tippen des Symbols „Teilen“ kann eine Konfigurationsdatei, je nach den auf dem Smart Device zusätzlich eingerichteten Möglichkeiten, geteilt bzw. versendet werden.
- Durch Tippen des Symbols „Mülleimer“ wird eine oder mehrere bestehende Konfiguration(en) nach zusätzlicher Bestätigung entfernt.


7.6 Herunterladen

Der Schreibvorgang wird durch Drücken des Herunterladen-Buttons in der Ansicht „Startseite Konfiguration“ gestartet.

7.7 Werkseinstellung

Die Konfiguration des VarioSon AC wird zurückgesetzt. Eingelernte Geräte bleiben erhalten.

7.8 Startseite Konfiguration



Ein Bild des VarioSon AC wird in der oberen Hälfte der Ansicht gezeigt. Ein Textfeld erlaubt es, die Konfiguration zu benennen.

Die Schaltfläche „Herunterladen“ ermöglicht das Schreiben der Konfiguration auf den VarioSon AC und kann folgende Zustände annehmen:

Schaltfläche „Herunterladen“ als Grünes Symbol:

Neue Konfiguration, die gerade aus dem VarioSon AC gelesen wurde.

Symbol Grüner Haken: Neue Konfiguration, die aus dem VarioSon AC gelesen wurde.

Symbol Grünes Kreuz: Konfiguration wurde bearbeitet

Schaltfläche „Herunterladen“ als Rotes Symbol:

Es wurden Änderungen an der ursprünglich gelesenen Konfiguration vorgenommen.

Schaltfläche „Herunterladen“ als Blaues Symbol:

Es wurde eine Konfiguration aus den gespeicherten Konfigurationen geladen und seither keine Änderungen daran vorgenommen.

Schaltfläche „Werkseinstellung“:

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ermöglicht, den VarioSon AC auf Standardkonfiguration zurückzusetzen.

Zusätzlich werden folgende Schaltflächen angezeigt und durch Antippen die entsprechenden Ansichten geöffnet:

- Kanäle mit aktueller Anzahl
- Gruppen mit aktueller Anzahl
- verschiedene Geräteeinstellungen oben rechts im Dreipunkt-Menü

7.9 Schaltfläche Geräteeinstellungen / Steuerungsmodul

Geräteeinstellungen

Fahrcharakter	Jalousie...
Ausgangstyp	Antriebsteuerung...
Notignal verarbeiten	<input type="checkbox"/>
Endlagenerkennung	<input checked="" type="checkbox"/>
Eingänge	Kein...
Anzeige immer eingeschaltet	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzeigehelligkeit	100 % <input type="range"/>
Urlaubsmodus	<input type="checkbox"/>
Zeit und Astro Einstellungen	Bearbeiten
Betriebszustände	Bearbeiten



- Fahrcharakter: Auswahl möglich zwischen Rollladen, Jalousie, Markise
- Ausgangstyp: Verwendung der VarioSon AC als Antriebssteuergerät bzw. Gruppensteuergerät (vgl. Kapitel 2.4 bzw. 2.5)
- Notignal verarbeiten: Einstellung „Off“ bzw. „On“ Definition Notignal von Sensorik
- Endlagenerkennung: Einstellung „Off“ bzw. „On“:
- Eingänge: „Kein Eingang“ oder „Taste“.

8 Hinweis zur Entsorgung und Umweltschutz

Der Verbraucher ist zur ordnungsgemäßen Entsorgung von elektronischen Geräten am Ende ihrer Lebensdauer gesetzlich verpflichtet. Diese können an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen oder über den Handel unentgeltlich zurückgegeben werden. Details zur rechtskonformen Entsorgung regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektrogeräte nach ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Elektrogeräte können wertvolle Ressourcen und für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädliche Stoffe enthalten. Durch Wiederverwendung und Verwertung von Elektrogeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der menschlichen Gesundheit und Umwelt.

9 Infomaterial zum Downloaden

elero.com/en/search?q=138230601&qr=1



VarioSon AC

10 Konformität**CE-Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt elero, dass das Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter

www.elero.de/de/downloads-service.

UKCA-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt elero, dass das Gerät den Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206) entspricht. Den vollständigen Text der UK-Konformitätserklärung finden Sie unter

www.elero.de/de/downloads-service.



Freigabe noch nicht erfolgt